


**TRIGANO**  
SERVICE

FC1336




## FC1336

Référence	Désignation
<b>1</b> X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
<b>2</b> X4000170	Bague pour couvercle en verre
<b>3</b> X3000506	Couvercle en verre FC1336
<b>4</b> X2000008	Charnière pour couvercle en verre
<b>5</b> X4000153	Bouchon pour trous borgnes Ø 5,5 mm - PE noir
<b>6</b> X3000454	Silentbloc Ø 15 mm
<b>7</b> X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
<b>8</b> X4000223	Vis pour la fixation de la table de cuisson
<b>9</b> X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
<b>10</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>11</b> X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
<b>12</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>13</b> X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>14</b> X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
<b>15</b> X4000260	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm
<b>16</b> X3000596	Logo du tableau de commande
<b>17</b> X4000253	Allumeur piezo court 18 x 1,5 mm
<b>18</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
<b>19</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>20</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
<b>21</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>22</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
<b>23</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X4000321	Bougie d'allumage de brûleur L.48 mm
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
<b>16</b> X3000596	Logo du tableau de commande
<b>18</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
<b>22</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
X4000321	Bougie d'allumage de brûleur L.48 mm
X4000319	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 18 mm
X2000147	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L.32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1337




## FC1337

Référence	Désignation
<b>1</b> X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
<b>2</b> X4000170	Bague pour couvercle en verre
<b>3</b> X3000495	Couvercle en verre FC1337
<b>4</b> X2000008	Charnière pour couvercle en verre
<b>5</b> X3000454	Silentbloc Ø 15 mm
<b>6</b> X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
<b>7</b> X4000223	Vis pour la fixation de la table de cuisson
<b>8</b> X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
<b>9</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>10</b> X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
<b>11</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>12</b> X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>13</b> X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
<b>14</b> X4000260	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm
<b>15</b> X3000596	Logo du tableau de commande
<b>16</b> X4000253	Allumeur piezo court 18 x 1,5 mm
<b>17</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
<b>18</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>19</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
<b>20</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>21</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
<b>22</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X4000321	Bougie d'allumage de brûleur L.48 mm
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
<b>15</b> X3000596	Logo du tableau de commande
<b>17</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
<b>21</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
X4000321	Bougie d'allumage de brûleur L.48 mm
X4000319	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 18 mm
X2000147	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L.32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1343




## FC1343

Référence	Désignation
<b>1</b> X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
<b>2</b> X4000170	Bague pour couvercle en verre
<b>3</b> X3000430	Couvercle verre FC1343
<b>4</b> X2000008	Charnière pour couvercle en verre
<b>5</b> X3000453	Silentbloc Ø 11 mm
<b>6</b> X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
<b>7</b> X4000223	Vis pour la fixation de la table de cuisson
<b>8</b> X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
<b>9</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>10</b> X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
<b>11</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>12</b> X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>13</b> X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
<b>14</b> X4000008	Bouton rotatif noir standard
<b>15</b> X3000432	Logo du tableau de commande
<b>16</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>17</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
<b>18</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>19</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
<b>15</b> X3000445	Logo du tableau de commande
<b>20</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L35 mm
<b>21</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
X4000015	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 16 mm
X2000088	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1344




## FC1344

Référence	Désignation
<b>1</b> X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
<b>2</b> X4000170	Bague pour couvercle en verre
<b>3</b> X3000507	Couvercle verre FC1344
<b>4</b> X2000008	Charnière pour couvercle en verre
<b>5</b> X3000453	Silentbloc Ø 11 mm
<b>6</b> X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
<b>7</b> X4000223	Vis pour la fixation de la table de cuisson
<b>8</b> X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
<b>9</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>10</b> X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
<b>11</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>12</b> X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>13</b> X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
<b>14</b> X4000008	Bouton rotatif noir standard
<b>15</b> X3000432	Logo du tableau de commande
<b>16</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>17</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
<b>18</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>19</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
<b>15</b> X3000445	Logo du tableau de commande
<b>20</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L35 mm
<b>21</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
X4000015	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 16 mm
X2000088	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1345




## FC1345

Référence	Désignation
1 X3000074	Grille pour brûleur SR
2 X4000170	Bague pour couvercle en verre
3 X3000319	Couvercle verre FC1345
4 X2000008	Charnière pour couvercle en verre
5 X4000181	Support pour brûleur 3e série SR
6 X4000185	Chapeau de brûleur Ø 70 mm 3e série SR émaillé
7 X3000072	Douille en caoutchouc pour grilles
8 X4000008	Bouton rotatif noir standard
9 X3000769	Logo du tableau de commande
10 X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
11 X4000031	Écrou universel pour thermocouple
12 X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
9 X3000769	Logo du tableau de commande
13 X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
14 X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
X4000015	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 16 mm
X2000147	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L.32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1347




## FC1347

	Référence	Désignation
1	<b>X3000073</b>	Grille pour brûleur AUX
	<b>X3000074</b>	Grille pour brûleur SR
2	<b>X4000170</b>	Bague pour couvercle en verre
3	<b>X3000080</b>	Couvercle verre FC1347
4	<b>X2000008</b>	Charnière pour couvercle en verre
5	<b>X4000224</b>	Bouchon cache-vis noir intense
6	<b>X4000223</b>	Vis pour la fixation de la table de cuisson
7	<b>X4000181</b>	Support pour brûleur 3e série SR
8	<b>X4000185</b>	Chapeau de brûleur Ø 70 mm 3e série SR émaillé
9	<b>X4000182</b>	Support pour brûleur 3e série AUX
10	<b>X4000184</b>	Couvercle Ø 50 mm brûleur 3e série AUX émaillé
11	<b>X3000083</b>	Douille haute en caoutchouc pour grilles
12	<b>X4000008</b>	Bouton rotatif noir standard
13	<b>X3000770</b>	Logo du tableau de commande
14	<b>X4000069</b>	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
15	<b>X4000031</b>	Écrou universel pour thermocouple
16	<b>X4000229</b>	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
	<b>X7000138</b>	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

	Référence	Désignation
13	<b>X3000770</b>	Logo du tableau de commande
	<b>X4000015</b>	Bouton unipolaire d'allumage - Ø16 mm
	<b>X2000088</b>	Kit générateur 12V + patte de montage
	<b>X4000168</b>	Câble universel d'allumage (-)
	<b>X4000169</b>	Câble IGN allumage l.32 cm
	<b>X4000297</b>	Câble IGN allumage 2 (+)
	<b>X4000232</b>	Bougie d'allumage de brûleur l.35 mm
	<b>X4000137</b>	Agrafe pour bougie d'allumage

FC1348




## FC1348

Référence	Désignation
<b>1</b> X2000096	Grille inox SR pour table en acier
X2000095	Grille inox AUX pour table en acier
<b>2</b> X4000170	Bague pour couvercle en verre
<b>3</b> X3000002	Couvercle verre FC1348
<b>4</b> X2000008	Charnière pour couvercle en verre
<b>5</b> X4000181	Support pour brûleur 3e série SR
<b>6</b> X4000185	Chapeau de brûleur Ø 70 mm 3e série SR émaillé
<b>7</b> X4000182	Support pour brûleur 3e série AUX
<b>8</b> X4000184	Chapeau Ø 50 mm brûleur 3e série AUX émaillé
<b>9</b> X3000072	Douille en caoutchouc pour grilles
<b>10</b> X4000008	Bouton rotatif noir standard
<b>11</b> X3000766	Logo du tableau de commande
<b>12</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>13</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>14</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
<b>11</b> X3000766	Logo du tableau de commande
<b>15</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L35 mm
<b>16</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
X4000015	Bouton unipolaire d'allumage - Ø16 mm
X2000147	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1349




## FC1349

Référence	Désignation
1 X3000410	Couvercle verre droit FC1349
2 X3000411	Couvercle verre gauche FC1349
3 X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
4 X4000170	Bague du couvercle en verre
5 X2000008	Charnière pour couvercles en verre
6 X3000826	Bouchon pour trous borgnes Ø 5,5 mm - PE noir
7 X3000454	Silentbloc Ø 15 mm
8 X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
9 X4000223	Vis pour la fixation de la table de cuisson
10 X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
11 X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
12 X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
13 X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
14 X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
15 X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
16 X4000260	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm
17 X3001059	Logo du tableau de commande
18 X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
19 X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
20 X4000031	Écrou universel pour thermocouple
21 X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
17 X3001059	Logo du tableau de commande
22 X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L35 mm
23 X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
X4000319	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 18 mm
X2000088	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1350




## FC1350

Référence	Désignation
<b>1</b> X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
<b>2</b> X4000170	Bague pour couvercle en verre
<b>3</b> X3000505	Couvercle verre FC1350
<b>4</b> X2000008	Charnière pour couvercle en verre
<b>5</b> X3000826	Bouchon pour trous borgnes Ø 5,5 mm - PE noir
<b>6</b> X3000454	Silentbloc Ø 15 mm
<b>7</b> X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
<b>8</b> X4000223	Vis pour la fixation de la table de cuisson
<b>9</b> X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
<b>10</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>11</b> X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
<b>12</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>13</b> X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>14</b> X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
<b>15</b> X4000260	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm
<b>16</b> X3001059	Logo du tableau de commande
<b>17</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>18</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
<b>19</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>20</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
<b>16</b> X3001059	Logo du tableau de commande
X4000319	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 18 mm
X2000088	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L.32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)
X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage

FC1352




## FC1352

Référence	Désignation
<b>1</b> X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
<b>2</b> X3000348	Couvercle verre FC1352
<b>3</b> X2000008	Charnière pour couvercles en verre
<b>4</b> X3000453	Silentbloc Ø 11 mm
<b>5</b> X4000181	Support pour brûleur 3e série SR
<b>6</b> X4000185	Chapeau de brûleur Ø 70 mm 3e série SR émaillé
<b>7</b> X4000182	Support pour brûleur 3e série AUX
<b>8</b> X4000184	Chapeau Ø 50 mm brûleur 3e série AUX émaillé
<b>9</b> X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
<b>10</b> X4000260	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm
<b>11</b> X3000341	Logo du tableau de commande
<b>12</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>13</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>14</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
<b>15</b> X4000295	Thermocouple long pour robinet aimant fast-on
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
<b>11</b> X3000341	Logo du tableau de commande
<b>16</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L35 mm
<b>17</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
<b>18</b> X4000294	Bougie d'allumage de brûleur L83 mm
X4000015	Bouton unipolaire 3A touche rouge
X2000088	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)

FC1362



## FC1362


Référence	Désignation
1 X3000997	Couvercle verre droit pour FC1362
2 X3000996	Couvercle verre gauche pour FC1362/63
3 X3000074	Grille pour brûleur SR
4 X2000008	Charnière pour couvercle en verre
5 X4000024	Support pour brûleur 2ème série SR
6 X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
7 X4000318	Vis tête fraisée plate + M2.5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
8 X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
9 X4000439	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm réduit
10 X3001181	Logo du panneau de contrôle FC1362-E
11 X4000015	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 16 mm
12 X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 cm
13 X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
14 X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2ème série
15 X4000031	Écrou universel pour thermocouple
16 X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
17 X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière
18 X2000147	Kit générateur 12V + étrier de montage
19 X3001176	Câbles avec connecteur pour table FC1362/63-E
20 X3000304	Profil PVC parclose
21 X4000169	Câble d'allumage L.32 cm
X2000341	Kit de fixation de table de cuisson (vis/étriers/cache-tête/tampons amortisseurs)



## FCL363

	Référence	Désignation
1	<b>X3000073</b>	Grille pour brûleur AUX
	<b>X3000074</b>	Grille pour brûleur SR
2	<b>X3001173</b>	Couvercle verre droit pour FCL363
3	<b>X3000996</b>	Couvercle verre gauche pour FCL362/63
4	<b>X2000008</b>	Charnière pour couvercle en verre
5	<b>X2000340</b>	Charnière pour couvercles en verre avec logement du pare-flammes
6	<b>X4000024</b>	Support pour brûleur 2ème série SR
7	<b>X4000019</b>	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
8	<b>X4000025</b>	Support pour brûleur 2ème série AUX
9	<b>X4000021</b>	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
10	<b>X4000318</b>	Vis tête fraisée plate + M2.5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
11	<b>X3000083</b>	Douille haute en caoutchouc pour grilles
12	<b>X4000439</b>	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm réduit
13	<b>X3001180</b>	Logo du panneau de contrôle FCL363-E
14	<b>X4000015</b>	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 16 mm
15	<b>X4000232</b>	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
16	<b>X4000069</b>	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
17	<b>X4000026</b>	Colonne de fixation du couvercle 2ème série
18	<b>X4000031</b>	Écrou universel pour thermocouple
19	<b>X4000137</b>	Agrafe pour bougie d'allumage
20	<b>X4000229</b>	Vis tête cylindrique M5x6 A2 ISO 7045 pour fixation de charnière
21	<b>X2000088</b>	Kit générateur 12V + étrier de montage
22	<b>X3001176</b>	Câbles avec connecteur pour table FCL362/63-E
23	<b>X4000169</b>	Câble d'allumage L.32 cm
24	<b>X4000313</b>	Vis à tête ronde à six pans creux M5X8 A2 ISO 7380
25	<b>X3001218</b>	Rondelle Derlin Ø 10 x int 5,5x1,2 mm
	<b>X2000341</b>	Kit de fixation de table de cuisson (vis/étriers/cache-tête/tampons amortisseurs)

PV1256



## PV1256


Référence	Désignation
<b>1</b> X2000195	Grille inox pour brûleur 2ème série AUX
X2000196	Grille inox pour brûleur 2ème série SR
<b>2</b> X4000024	Support pour brûleur 2ème série SR
<b>3</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>4</b> X4000025	Support pour brûleur 2ème série AUX
<b>5</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>6</b> X4000318	Vis tête fraisée plate + M2.5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>7</b> X4000008	Bouton rotatif noir standard
<b>8</b> X4000015	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 16 mm
<b>9</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
<b>10</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>11</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2ème série
<b>12</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>13</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
<b>14</b> X2000147	Kit générateur 12V + étrier de montage
<b>15</b> X4000169	Câble électrique d'allumage L.32 cm
<b>16</b> X3000249	Disque en caoutchouc dessous de grille SR
X3000250	Disque en caoutchouc dessous de grille AUX
<b>17</b> X4000297	Câble électrique d'allumage 2
<b>18</b> X2000342	Étrier de support sur table en verre avec profil en caoutchouc pour brûleur 2ème série
<b>19</b> X4000425	Câble négatif L.35 cm



## PV1356

Référence	Désignation
<b>1</b> X2000195	Grille inox pour brûleur 2ème série AUX
X2000196	Grille inox pour brûleur 2ème série SR
<b>2</b> X4000024	Support pour brûleur 2ème série SR
<b>3</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>4</b> X4000025	Support pour brûleur 2ème série AUX
<b>5</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>6</b> X4000318	Vis tête fraisée plate + M2.5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>7</b> X4000008	Bouton rotatif noir standard
<b>8</b> X4000015	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 16 mm
<b>9</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
<b>10</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant « fast-on »
<b>11</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2ème série
<b>12</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>13</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
<b>14</b> X2000147	Kit générateur 12V + étrier de montage
<b>15</b> X4000169	Câble électrique d'allumage L.32 cm
<b>16</b> X3000249	Disque en caoutchouc dessous de grille SR
X3000250	Disque en caoutchouc dessous de grille AUX
<b>17</b> X4000297	Câble électrique d'allumage 2
<b>18</b> X2000342	Étrier de support sur table en verre avec profil en caoutchouc pour brûleur 2ème série
<b>19</b> X4000425	Câble négatif L.35 cm

FL1323 - FL1324



## FL1323 - FL1324


Référence	Désignation
1 X3000074	Grille pour brûleur SR
2 X4000170	Bague pour couvercle en verre
3 X3000506	Couvercle en verre FL1323 - FL1324
4 X2000008	Charnière pour couvercle en verre
5 X3000826	Bouchon pour trous borgnes Ø 5,5 mm - PE noir
6 X3000454	Silentbloc Ø 15 mm
7 X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
8 X4000223	Vis pour la fixation du plan de cuisson
9 X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
10 X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
11 X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
12 X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
13 X4000260	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm pour CU
14 X3000541	Logo du tableau de commande
15 X4000253	Allumeur piezo court 18 x 1,5 mm
16 X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
17 X4000069	Thermocouple pour robinet aimant "fast-on"
18 X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
19 X4000031	Écrou universel pour thermocouple
20 X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
22 X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre
X4000034	Câble de masse

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
14 X3000541	Logo du tableau de commande
X4000319	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 18 mm
X2000147	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L.32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)
X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage



## FL1400 - FL1401 - FL1402- FL1410




## FL1400 - FL1401 - FL1402- FL1410

Référence	Désignation
1 X3000401	Grille - FL1400 - FL1401 - FL1402
2 X4000170	Bague pour couvercle en verre
X3000505	Couvercle en verre FL1400 - FL1410
3 X3000410	Couvercle verre droit - FL1401 - FL1402
X3000411	Couvercle verre gauche - FL1401 - FL1402
4 X2000008	Charnière pour couvercle en verre
5 X3000826	Bouchon pour trous borgnes Ø 5,5 mm - PE noir
6 X3000454	Silentbloc Ø 15 mm
7 X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
8 X4000223	Vis pour la fixation du plan de cuisson
9 X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
10 X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
11 X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
12 X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
13 X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
14 X3000072	Douille basse en caoutchouc pour grilles
15 X4000260	Bouton rotatif noir/chrome Ø 34 mm pour CU
16 X3000520	Logo du tableau de commande
17 X4000253	Allumeur piezo court 18 x 1,5 mm
18 X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
19 X4000069	Thermocouple pour robinet aimant "fast-on"
20 X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
21 X4000031	Écrou universel pour thermocouple
22 X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
23 X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre
X4000034	Câble de masse

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
18 X3000520	Logo du tableau de commande
X4000319	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 18 mm
X2000147	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L.32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)
X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage

## FL1765 - FL1766 - FL1770 - FL1780



## FL1765 - FL1766 - FL1770 - FL1780

Référence	Désignation
<b>1</b> X3000073	Grille pour brûleur AUX
X3000074	Grille pour brûleur SR
<b>2</b> X4000170	Bague pour couvercle en verre
X3000078	Couvercle verre pour FL1770
X3000079	Couvercle verre pour FL1780
<b>3</b> X3000447	Couvercle verre droit pour FL1765
X3000448	Couvercle verre gauche pour FL1765
X3000450	Couvercle verre gauche pour FL1766
X3000449	Couvercle verre droit pour FL1766
<b>4</b> X2000008	Charnière pour couvercle en verre
<b>5</b> X4000224	Bouchon cache-vis noir intense
<b>6</b> X4000223	Vis pour la fixation du plan de cuisson
<b>7</b> X4000024	Support pour brûleur 2e série SR
<b>8</b> X4000019	Chapeau de brûleur Ø 75 mm 2e série SR percé et émaillé
<b>9</b> X4000025	Support pour brûleur 2e série AUX
<b>10</b> X4000021	Chapeau de brûleur Ø 55 mm 2e série AUX perforé et émaillé
<b>11</b> X4000318	Vis TSP + M2,5 x 18 DIN EN ISO 7046 ZN
<b>12</b> X3000083	Douille haute en caoutchouc pour grilles
<b>13</b> X4000008	Bouton rotatif noir standard
<b>14</b> X4000253	Allumeur piezo court 18 x 1,5 mm
<b>15</b> X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
<b>16</b> X4000069	Thermocouple pour robinet aimant "fast-on"
<b>17</b> X4000026	Colonne de fixation du couvercle 2e série
<b>18</b> X4000031	Écrou universel pour thermocouple
<b>19</b> X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage
<b>20</b> X4000229	Vis TC 5 x 6 pour la fixation de la charnière et silent bloc
X7000138	Logo de flamme du couvercle en verre
X4000034	Câble de masse

## Version allumage électronique

Référence	Désignation
X4000319	Bouton unipolaire d'allumage - Ø 18 mm
X2000147	Kit générateur 12V + patte de montage
X4000168	Câble universel d'allumage (-)
X4000169	Câble IGN allumage L.32 cm
X4000297	Câble IGN allumage 2 (+)
X4000232	Bougie d'allumage de brûleur L.35 mm
X4000137	Agrafe pour bougie d'allumage